

## ANLEITUNG FÜR ERWEITERTE REALITÄT

**Vor der ersten Verwendung lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig durch und beachten Sie sie bei der Bedienung.**

### Allgemeine Anleitung:


Verwenden Sie die Produkte nicht im unausgepackten Zustand. \* Bei jeglicher Handhabung (Montage, Demontage, Austausch von Lichtquellen) dürfen die Produkte nicht an das Netz angeschlossen sein. \* Ersetzen Sie defekte Lichtquellen sofort durch eine Lichtquelle gleicher Spannung und Leistung. \* Setzen Sie die Anschlussstellen keiner direkten Wassereinwirkung aus. \* Schützen Sie vor mechanischer Beschädigung und Handhabung durch Kinder. \* Decken Sie die Produkte während des Betriebs aufgrund von Erwärmung nicht ab. \* Platzieren Sie sie nicht in direktem Kontakt mit leicht entzündlichen Materialien. \* Verwenden Sie sie nicht bei verschlechterten Witterungsbedingungen (Gewitter usw.). \* Bei einer voraussichtlich langen Betriebsdauer auf metallischen Trägerunterlagen achten Sie auf deren ordnungsgemäße Erdung. \* Führen Sie vor jedem Gebrauch eine visuelle Kontrolle der Unversehrtheit und Festigkeit der Isolierung und Abdeckungen durch. \* Betreiben Sie sie unter gelegentlicher Aufsicht. \* Betreiben Sie das Produkt bei festgestellten Mängeln nicht weiter. \* Lagern Sie es trocken und warm, unter Berücksichtigung der Produktart. \* Die Produkte erfordern eine sorgfältige Handhabung.

### Montageanleitung:

1. Platzieren Sie das Panel ausreichend weit entfernt von dem Lichtobjekt, mit dem die Leute fotografiert werden (siehe Abbildung unten).
2. Achten Sie darauf, dass nichts den Marker verdeckt.
3. Verankern Sie das Panel nach Ihren Möglichkeiten am Boden.
4. Schützen Sie das Zuleitungskabel vor mechanischen Beschädigungen (z.B. durch Kabelbrücken).
5. Schließen Sie das Produkt an das Stromnetz an.

### Anleitung zur Verwendung der App:

1. Scannen Sie den QR-Code oder die auf dem Panel angegebene Webadresse mit Ihrem Smartphone.
2. Verwenden Sie einen der empfohlenen Browser (Chrome, Firefox oder Safari).
3. Erlauben Sie der App den Zugriff auf die Kamera.
4. Richten Sie die Kamera Ihres Telefons auf den Marker, sodass dieser während der gesamten Nutzung der App vollständig im Bild ist und nichts ihn verdeckt.



Bei technischen Problemen:

- Überprüfen Sie die Internetverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Update Ihres Betriebssystems installiert haben.
- Überprüfen Sie, ob Sie das neueste Update Ihres Webbrowsers installiert haben.
- Versuchen Sie einen anderen der oben genannten Browser.
- Versuchen Sie ein anderes Smartphone (nicht jedes im Umlauf befindliche Telefon unterstützt WebXR).

**Beispiel für eine korrekte Installation:**



**Sehr geehrte Kunden,**

wir danken Ihnen, dass Sie unsere Dekoration gekauft haben und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.